

RUBBERCOMP SPREY

Гумено покритие за всякакви повърхности

Използването на правилната техника на боядисване ще осигури най-добрите крайни резултати. Дори ако никога досега не сте боядисали със спрей, гарантираме, че ще успеете, следвайки тези прости инструкции:



Инструкции за приложение:

Уверете се, че зоната, в която възнамерявате да боядисвате, е без прах, добре вентилирана и температурата на околната среда е най-малко 20 °С. Измийте повърхностите и ги почистете от всякакви примеси и замърсявания преди да започнете да боядисвате. След почистване изсушете повърхността с кърпа; избягвайте хартиените кърпи, тъй като те обикновено оставят влакна зад себе си. Защитете всички повърхности, които не желаете да боядисате.

Разклатете флакона добре преди употреба поне 3 мин. Ако повърхността вече е боядисана, боядисвайте тестова зона, за да проверите годността на гумената боя. Гумената боя може да реагира с повърхности, обработени с еднокомпонентна боя.

При боядисване със спрей са необходими няколко слоя боя, за да се постигне достатъчно дебел слой. Винаги започвайте да пръскате боята от страни на елемента, който искате да боядисате. Пръскайте равномерно и работете бавно на разстояние около 15 см - 20 см от повърхността. Оставете всеки слой да изсъхне за 10-20 минути между сесиите за боядисване, докато повърхността не изсъхне на прах. Не забравяйте, че времето за сушене на всеки слой ще се удължи с увеличаване на дебелината на слоя. Проверявайте и почиствайте отвора на дюзата редовно, за да избегнете запушване.

След като старателно сте боядисали повърхността, проверете дали сте боядисали цялата повърхност. Никога не докосвайте третираната повърхност, която е мокра или не е напълно суха. Боядисвайте последващи слоеве в различни посоки, перпендикулярно на първия слой. Не забравяйте, че можете да завъртите отвора на червената дюза, за да регулирате посоката на пръскане, ако желаете. Дюзата се върти на 90 градуса. Най-добрият резултат се постига чрез търпеливо нанасяне на няколко слоя. Достатъчно дебел слой гумена боя може лесно да се отлепи, когато пожелаете, това се постига след около 4 слоя.

Ако желаете неонове цветове, препоръчваме първия слой да е с бял спрей, за да гарантирате получаване на желания цвят.

След като приключите с боядисването и все още е мокро, можете да премахнете защитната лента или всяка друга защита в пряк контакт с обработената повърхност. Всички останали средства за защита трябва да се оставят на място и да се премахват само след като боята изсъхне, или като я отрежете с нож, след като RUBBERcomp® е напълно суха. Препоръчваме пластмасово острие за рязане.

Покривност:

1 флакон от 400 мл. покрива: на 4 слоя 0,5м²

Примерно за 17" джанти за 4 слоя ще ви трябват 3-4 спрея

Препоръчват се сложат 4 слоя!

Време за изсъхване (при 20 ° С, 50% относителна влажност):

Сухо за прах – 10-15 минути.

Сух на пипане: след 30-60 минути.

Напълно изсъхнало 4-8 часа

Достига крайна твърдост за 2 дни

Избягвайте силен стрес през първата седмица. Времето за сушене може да бъде по-дълго при по-студени температури. Температурата влияе както върху качеството, така и върху свойствата на повърхността.